

Configurações das Balanças

Ao configurar uma balança conectada ao computador, é necessário realizar a configuração da mesma, para que o sistema possa se comunicar com ela, obtendo o peso e inserindo à venda.

Configurações de balança de acordo com marca

FILIZOLA

- Velocidade: 9600
- Bits: 8
- Paridade: Nenhum
- Prioridade: 0

TOLEDO

- Velocidade: 2400
- Bits: 8
- Paridade: Nenhum
- Prioridade: 0

URANO POP S

A comunicação que POP S lhe permite é serial (RS 232). Ou seja, envio de peso mediante requisição do computador.

- Velocidade: 9600

- Bits de dados: 8
- Paridade: nenhuma
- Bits de parada: 2
- Controle de fluxo: nenhuma
- Driver: [download aqui](#)

Revision #5

Created Wed, Jun 19, 2019 6:45 PM by Diego Ritt

Updated Sat, Jun 29, 2019 12:22 PM