

# Configurações das Balanças

Ao configurar uma balança conectada ao computador, é necessário realizar a configuração da mesma, para que o sistema possa se comunicar com ela, obtendo o peso e inserindo à venda.

## Configurações de balança de acordo com marca

### **FILIZOLA**

- Velocidade: 9600
- Bits: 8
- Paridade: Nenhum
- Prioridade: 0

### **TOLEDO**

- Velocidade: 2400
- Bits: 8
- Paridade: Nenhum
- Prioridade: 0

### **URANO POP S**

A comunicação que POP S lhe permite é serial (RS 232). Ou seja, envio de peso mediante requisição do computador.

- Velocidade: 9600

- Bits de dados: 8
  - Paridade: nenhuma
  - Bits de parada: 2
  - Controle de fluxo: nenhuma
  - Driver: [download aqui](#)
- 

Revision #5

Created Wed, Jun 19, 2019 6:45 PM by Diego Ritt

Updated Sat, Jun 29, 2019 12:22 PM